

Verklebeanleitung, „Trockentechnik“

Damit die Folie zufriedenstellend haftet, muss es blasen- und faltenfrei verklebt werden, zwischen dem Untergrund und der Folie sollte eine gleichmäßige Verbindung bestehen.

Die zu beklebende Fläche muss sauber, trocken, glatt und frei von Ölen oder Schmiere, Silicon und anderen Verunreinigungen sein. Autowachs oder Politur etc. muss vor der Verklebung vollständig entfernt werden, da sonst der Klebstoff negativ beeinflusst werden könnte. Lackierte Untergründe müssen ausgehärtet sein. Lösemittelrückstände können zu Blasen, ungenügender Haftung und übermäßiger Schrumpfung führen.

Für die Verklebung empfehlen wir eine Objekttemperatur von 15-20 Grad Celsius. Die Verklebungstemperatur ist je nach Folientyp unterschiedlich und kann dem jeweiligen Datenblatt entnommen werden.

Achten Sie darauf, dass der Aufkleber nicht gedehnt oder gezogen wird. Zu starker Zug kann zu Formverlust, Falten, Weissbruch oder Blasen führen. Aus diesem Grund sollte immer das Abdeckpapier von der Folie abgezogen werden und nicht umgekehrt. Luftblasen werden mit einer Nadel am Rand aufgestochen, anschließend drückt man die Luft mit einem Rakel seitlich heraus. Die Übertragsfolie sollte innerhalb eines Tages entfernen werden. Benutzen Sie diese Montagehilfe bitte nicht als Schutzlaminat. Durch UV-Einwirkung oder Hitze kann der ablösbare Kleber zu einem permanent haftenden werden.

WICHTIG !!!

Hier möchten wir Ihnen am Beispiel einer Werbeplane eine kleine Hilfestellung zum Verkleben von Folienschriften geben. Auch hier gilt, **„Übung macht den Meister“**

1. Fertigtexte positionieren und mit einem Stück Klebeband fixieren.
2. Jetzt an einer Seite -vorzugsweise an der längeren- komplett mit Klebeband befestigen.
3. Wir empfehlen die Texte zur leichteren Handhabung zu teilen. Natürlich nicht bei durchgehenden Schriften oder Streifen.
4. Nun vorsichtig das Trägerpapier entfernen ohne den Klebestreifen mit abzuziehen.
5. Mit einem Rakel (Plastikspachtel) kräftig von oben nach unten anreiben.
6. Die Übertragungsfolie vorsichtig und möglichst flach abziehen.



FERTIG !



Bedenken Sie bitte, dass bei Eigenverklebung der Garantieanspruch der Folie entfällt !
 BMS-HAYER Layout + Media Design
info@bms-hayer.de Tel. 02261-64313
www.bms-hayer.de

WIR WÜNSCHEN GUTES GELINGEN !